



Svenska

Ändra maxhastigheten för Evobike Urban Flex 500 LR

1. Håll i bromshandtaget
2. Sätt på elsparkcykel genom att trycka på 'on/off' knappen
3. Tryck ner gasreglaget 5x efter varandra

KLART

English

Change the maximum speed for your Electric Scooter Evobike Urban Flex 500 LR

1. Keep pressing the brake lever
2. Power on the scooter
3. Press the accelerator 5 times continuously