

BARNEPASNING TIL CYKELVOGN



Trin 1:

Fastgør den øverste rem på hængekøjen til spænden som vist på billedet ovenfor.



Trin 2:

Fastgør den øverste rem på hængekøjen til spænden som vist på billedet ovenfor.




Trin 3:

Monter den øverste rem på hængekøjen til spænden som vist på billedet ovenfor.



Trin 4:

Når du har justeret positionen, skal du fastgøre selen og lukningerne.



Trin 5:

Indsæt hængekøjenes taljerem i løkken på ryglænet som vist på billedet ovenfor.



Trin 6:

Stram remmen på begge sider.

ADVARSEL

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre alvorlig personskade eller død.

Krav til brug

Denne hængekøje er udelukkende designet til spædbørn, der endnu ikke kan sidde oprejst uden hjælp. Brug kun dette produkt, hvis barnet opfylder alle følgende kriterier:

Alder: 1 til 10 måneder.

Vægt: Maksimalt 10 kg.

Højde: Maksimalt 75 cm.

Sikkerhedsforanstaltninger

Kun til gåture: Dette produkt er udelukkende beregnet til ganghastigheder. Må ikke bruges til cykling. Brug af denne hængekøje i en cykelanhænger udgør en alvorlig risiko for personskade eller død.

Konstant opsyn: Lad aldrig dit barn være uden opsyn i bæresædet.

Korrekt montering: Sørg for, at hængekøjen er fastgjort sikkert til bæresystemets ramme og sæde. Se brugervejledningen for detaljerede monteringsinstruktioner.

Fastgør selen: Brug altid sikkerhedsselen for at forhindre, at barnet falder ud eller glider ud. Selen skal sidde tæt over skuldrene, og skridtremmen skal være placeret korrekt mellem benene.

VIGTIGT: Se altid brugervejledningen for korrekt montering og justering af selen inden brug.