

LASTENVAUNUJEN VAHTIMINEN



Vaihe 1:

Kiinnitä riippumaton ylähihna solkeen yllä olevan kuvan mukaisesti.




Vaihe 2:

Kiinnitä riippumaton ylähihna solkeen yllä olevan kuvan mukaisesti.




Vaihe 3:

Kiinnitä ham-mockin ylähihna solkeen yllä olevan kuvan mukaisesti.



Vaihe 4:

Kun olet säätänyt asennon, kiinnitä valjaat ja kiinnikkeet.



Vaihe 5:

Työnnä riippumaton vyötäröhihna kuvassa näkyvään selkänojan silmukkaan.



Vaihe 6:

Kiristä hihna molemmilta puolilta.

VAROITUS

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

Käyttövaatimukset

Tämä riippumatto on suunniteltu yksinomaan vauvoille, jotka eivät vielä pysty istumaan ilman apua. Käytä tätä tuotetta vain, jos lapsi täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

Ikä: 1–10 kuukautta.

Paino: enintään 10 kg.

Pituus: enintään 75 cm.

Turvallisuusohjeet

Vain kävelyyn: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain kävelynopeudella. Älä käytä sitä pyöräillessä. Tämän riippumaton käyttö polkupyörän peräkärjessä aiheuttaa vakavan loukkaantumisen- tai kuolemanvaaran.

Jatkuva valvonta: Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa kantokoppaansa.

Oikea asennus: Varmista, että riippumatto on kiinnitetty tukevasti kantolaitteen runkoon ja istuimeen. Katso yksityiskohtaiset kiinnitysohjeet käyttöohjeesta.

Kiinnitä turvavyö: Estääksesi lapsen putoamisen tai liukumisen ulos, käytä aina turvavyötä. Turvavyön tulee istua tiukasti hartioiden yli, ja haaraosan hihnan tulee olla oikein sijoitettuna jalkojen väliin.

TÄRKEÄÄ: Tutustu aina käyttöohjeeseen ennen käyttöä, jotta asennus ja valjaiden säätö tehdään oikein.